


TANO

컨텐츠 소개 및 QR코드




축구



킥하면 공이 나옵니다 옆쪽으로 차봅시다

야구



투수처럼 공을 던져보세요

달리기



그 자리에서 크게 제자리걸음 하세요

올라가기



좌우의 손을 번갈아 올려보세요

수영



위쪽으로 평영운동을 하면서 물속을 헤엄쳐 가세요

구부리기



무릎을 굽혔다 폈다하면 트럭이 움직입니다

비행



두 손으로 날개짓을 하면 하늘로 날아갑니다

3종경기



뛰고,헤엄치고,굽혔다펴고,오르고 날아가자

물 풍선



물풍선을 피하세요

골키퍼



공을 터치하여 골을 막자!

창닫기



양손을 크게 휘둘러 창을 닫아요! 무엇이 보일까요?

창닫기 좌우반대



양손을 크게 사용하여 창을 닫아보세요 좌우가 반대입니다

공치기




많은 공을 붙여보세요 같은 공을 많이 받으면 변합니다

모내기



수확하자

볼링



목표를 맞추기 위해 공을 던지는 것처럼 팔을 흔들어라

탁구



라켓으로 테니스 공을 치십시오

리듬 동작



팔을 이용해서 리듬을 맞춰보세요

반사 측정




숫자를 순서대로 만져보세요 반사신경과 순발력을 체크합니다

낚시



낚시대가 가라앉으면 팔을 들어올리세요 90 중 이상의 물고기를 낚을 수 있습니다

낚시



수영 물고기를 잡아 먹자

크레인



손으로 크레인 밧줄을 당겨서 조개를 많이 잡아보세요

빙고 게임



팔,다리를 굽혔다 펴면 공이 떨어집니다

비행기



비행기의 비행을 모으십시오

장작 패기



손을 위아래로 움직여 장작을 패세요

달걀잡기



계란을 튕기면 부화합니다 여러 번 하면 어떤 변화가 생기는지 확인해보세요

벽돌깨기



주먹 쥐기, 펀치, 킥을 하면 공이 나옵니다 블록에 공을 부딪혀보세요

야구



볼이 통과 할 때 쳐 보자

어깨 손 팔꿈치



하늘에서 떨어지는 별을 같은 색 구슬로 터치해보자!

허리 무릎 다리



하늘에서 떨어지는 별을 같은 색 구슬로 터치해보자!

손



당신의 손으로 불꽃놀이를 시작해보세요!

어깨



당신의 어깨로 불꽃놀이를 시작해보세요!

팔꿈치



당신의 팔꿈치로 불꽃놀이를 시작해보세요!

허리



당신의 무릎으로 불꽃놀이를 시작해보세요!

다리



당신의 발로 불꽃놀이를 시작해보세요!

무릎



당신의 무릎으로 불꽃놀이를 시작해보세요!

머리



당신의 머리로 불꽃놀이를 시작해보세요!

좌우반대



당신의 손으로 불꽃놀이를 시작해보세요!
좌우반대입니다

복웃음



복웃음: A penguin face with a list of body parts (눈, 목, 몸통, 꼬리, 발) and a QR code.

상하좌우로 움직이는 부품을 소리로 멈추게합니다

코테펭귄



코테펭귄: A penguin in an underwater scene with a QR code.

펭귄을 위아래로 움직이세요


돈돈



돈돈: A scene with falling money and a QR code.

좌우로 소리를 내어 바구니를 움직여 돈을 담아보자!

대굴대굴



대굴대굴: A golf ball on a green field with a QR code.

목소리로 바구니를 움직여서 돈을 잡으세요

발성



발성: A scene with various animals and a QR code.

화면에 제시된 동물,과일 이름을 대답해보세요 불러진 캐릭터가 사라집니다


공넣기 열차



공넣기 열차: A train with a QR code.

음성으로 화물차에 공을 넣으세요 속도는 음성크기에 따라 달라집니다

리듬 소리



리듬 소리: A scene with a drum and a QR code.

소리를 내서 리듬을 맞춰보세요

발음



발음: A scene with English words and a QR code.

영어발음을 체크합니다 650 개 이상의 데이터가 저장되어있습니다

기념촬영



기념촬영: A scene with a camera and a QR code.


음성으로 셔터를 눌러서 그룹으로 사진을 찍어보세요

동실동실



음성과 손을 이용해서 놀아보세요

공 수영장



손에 공을 모으세요 손뼉을 치면 점수를 얻을 수 있습니다

과일나무




과일을 따기위해 손을 쥐었다 폈다 하세요

미소검사기



센서가 미소를 감지합니다 웃어보세요

모방



선을 따라가면 점수를 얻습니다 색칠된 공을 터치해서 색을 바꿔보세요

인형극




춤과 인형이 흥내를내는거야

가면 변신



손으로 얼굴을 감추면 마스크가 바뀝니다

그림그리기



팔을 이용해서 그림을 그려보세요

만리장성



(1m40s)

바닷속



(0m40s)

딸기따기



(0m39s)

축제



(2m44s)

골목길



(3m19s)

공원



(3m2s)

가상현실



(1m31s)

모래밭



(0m53s)

도로



(3m58s)

마트



(5m21s)

CAREPIT



왜곡된 부분과 자세를 측정합니다

시립 자리




서있는 자세를 카운트합니다

FRT



똑바로 서서 손을 주먹으로 90 번에 올린 상태에서 가능한 한 팔을 뻗어 보자

다리 올리고 측정




한쪽다리를 올리고 균형을 잡으세요

움직임 각도 시각화



손을 옆이나 앞으로 움직여보세요 어디까지 움직이는지 확인해보세요

감각기능




손을 크게 벌려서 어디까지 움직이는지 확인해보세요

슬라이드쇼




지금까지 찍은 사진을 자동재생합니다 감상해보세요

생일



생일축하 노래를 부르고 음성으로 촛불을 끄세요 기념촬영도 할 수 있습니다

계산 문제



덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈
구멍에 숨겨진 답을 생각하자

공원





(3m2s)

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

낚시






낚시대가 가라앉으면 팔을 들어올리세요 90 종 이상의 물고기를 낚을 수 있습니다

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

어깨 손 팔꿈치





하늘에서 떨어지는 별을 같은 색 구슬로 터치해보자!

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

창닫기





양손을 크게 휘둘러 창을 닫아요! 무엇이 보일까요?

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

3 종경기





뛰고,헤엄치고,굽혔다펴고,오르고 날아가자

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

비행기





비행기의 비행을 모으십시오

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

야구





투수처럼 공을 던져보세요

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

축구





킥하면 공이 나옵니다 옆쪽으로 차봅시다

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

복웃음





상하좌우로 움직이는 부품을 소리로 멈추게합니다

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO

장작 패기





손을 위아래로 움직여 장작을 패세요

Icons: Clock, EASY ★★★, Arrow, Microphone, AUTO



인쇄



재시작



종료



RECORDING

■ 골격 녹화 시작



15



30



45

■ 취소



■ 사진 촬영



SENSOR

■ 감도



약한



보통



강한

■ 거리컷방법



1.5



PEOPLE

■ 인원제한



OFF



1



2



3



4



METRONOME

■ 메트로놈



OFF



60



70



80



90



100



PERSONAL ID

■ 로그인



GUEST



MALE



FEMALE

■ 로그 오프





RESET



리셋



다음



돌아가기



정지

LEVEL

시간



짧게



보통



길게

난이도



쉬움



보통



어려움

속도



느리게



보통



빠르게

SOUND

무음



OFF



ON

인식률



쉬움



보통



어려움

마이크 힘



약한



보통



강한

SENSOR

깊이 조절



앞



뒤로

거리컷방법



OFF



0.5



1

SETTING



設定



네

LEFT



RIGHT



DOWN



UP



QUIZ



자동



수동



절전모드



전원종료

"CAREPIT"는 마우스나 키보드가 필요없는 QR 코드 리더로 작동될 수 있습니다
직접 측정할 수 있습니다

소프트웨어 선택

CAREPIT를 시작하십시오



검사관 앞에서 있으면 화면에 정확한 위치가 표시됩니다



올바른 위치에 서있을 때 카운트다운을 표시합니다

모드 선택

카운트 다운 모드 또는 '실시간 모드'를 선택하십시오



화면이 움직이지 않는다

당신의 자연적인 서있는 위치를 측정하십시오



검사관 앞에서 있으면 화면에 정확한 위치가 표시됩니다



화면이 계속 변경됩니다

이상적인 자세를



잠시 멈추기로 선택하면 화면이 멈춥니다



결과 인쇄

다시 시작

손을 듭니다를 선택하거나 "카운트 다운 모드"를 선택하여 다음 측정으로 진행합니다



손을 들어주세요, 5 초



또는



다음 측정으로 이동

디스플레이 설정

화면에 표시된 세부 설정을 선택할 수 있습니다

사진

ON



원본 모드 또는 골격 모드를 선택할 수 있습니다

OFF



허리

ON



앉은 자세 측정시, 해골을 판단하십시오

OFF



다리

ON




발단의 치마가 넓어 지거나 바지를 입을 때는 골격을 판단하십시오

OFF







RESET




LINE



HUMAN3D



HUMAN WHITE



HUMAN LINE



CRAFT1



CRAFT2



ROBOT



WOOD



SKELTON



TANOBO



RUNNER





PLEASE READ ON YOUR SMARTPHONE

取扱説明書 最新版 (PDF) ダウンロード

USERGUIDE PDF DOWNLOAD

日本語

http://tanotech.jp/dl/userguide_ja.pdf



ENGLISH

http://tanotech.jp/dl/userguide_en-us.pdf



コンテンツメニュー 最新版 (PDF) ダウンロード

CONTENTS MENU PDF DOWNLOAD

日本語

http://tanotech.jp/dl/menu2019_ja.pdf



ENGLISH

http://tanotech.jp/dl/menu2019_en-us.pdf



한국

http://tanotech.jp/dl/menu2019_ko.pdf



简体中国字符

http://tanotech.jp/dl/menu2019_zh-cn.pdf

