

注意事項

はじめに Windows のセキュリティ設定を一時的に許可します。

- ① 「設定」から「更新とセキュリティ」をクリックし、「Windows セキュリティ」を選択してください。



- ② Windows セキュリティより「ウイルスと脅威の防止」を選択してください。



- ③ 「ウイルスと脅威の防止」より「ウイルスと脅威の防止の設定」の「設定の管理」を選択してください。



- ④ 「ウイルスと脅威の防止の設定」よりリアルタイム保護をオフ(OFF)にしてください。



TANO のインストール・セットアップ

インストーラーのダウンロードと実行


① 下記のサイトより、インストーラーをダウンロードします。

ダウンロード後、インストーラーを実行してください。

<http://www.tanotech.jp/dl/tano2021.msi>

②インストーラーを実行すると、Windows セキュリティによる警告が出ます。

「詳細情報」をクリックし、「実行」を選択してください。




※許可の警告がでます。「はい」を選択してください。



③「セットアップ ウィザード」は、指示に従い「次へ」をクリックしていきます。




③インストールが終わると、デスクトップにショートカットアイコンが表示されます。



TANO のダウンロード

①下記の手順に従い、TANO をダウンロードしてください。



①ショートカットアイコンをクリック。

②テキストボックスにユーザー・販売店・施設名・担当名を入力。

③Download をクリック

④ダウンロード終了後、インストール先のフォルダを開く。

TANO のインストール (セットアップ)

インストール先のフォルダには、下記3種類のドライバーが入っています。

TANO を正常に起動するため、各ドライバーをクリックし、各々の設定を行ってください。

STEP1_InstallDeviceDriver

はじめてTANO2020をインストールする場合は必ず行ってください

TANO を動作させるために必要なソフトウェアを自動でインストールします。



クリックしてインストール


「CHECK」は、インストール後にキネクトが正常に作動しているか、下記画像のように確認することができます。

STEP2_CopyToLocalDisk

TANO のデータをCドライブにインストールします。

4G程度の容量をコピーしますのでCドライブには64G以上の空きを推奨します。

インストールが終了すると、デスクトップにショートカットが作成されます。



クリックしてTANOをインストール。

インストール後、「START TANO」をクリックすると、TANOが立ち上がります。
※「START TANO」、もしくはデスクトップのショートカットから、TANOが正常に動作するか確認してください。

※TANOはインストール後、ライセンス認証されていなくても、各コンテンツは15秒ほど、トライアルモードとして作動します。(ライセンス認証に関しては、4ページをご覧ください)

15秒経過すると自動的に終了します。PC特有のコードからActivation Codeを登録する事で、以降制限なく継続する事ができます。

STEP3 Registry (ライセンス認証)


下記画像の手順に従い、ライセンス認証を行ってください。

① 「Your Email」と「Name and comment」に必要事項を入力し、「CODE REQUEST SEND MAIL」をクリックしてください。

① 「Your Email」に**管理者のアドレス**を入力。

② 「Name and comment」に**個人名や施設名、インストール年月日等**を入力。
例：2020.10.13.TANAKA

③ 「CODE REQUEST SEND MAIL」をクリック。




「LICENSE REMOVE」は、
ライセンス破棄の設定が可能。

「IMAGE SAVE」は、
ライセンス認証画面を
デスクトップに保存可能。


②管理者からメールが届いたら、「CHECK LICENSE」をクリックします。

「Activation code」が表示されたのを確認してから、「ENTRY」をクリックすると、ライセンス認証の画面が緑色に変わります。

緑色に変更したら、ライセンス認証完了です。



「CHECK LICENSE」をクリックすると、
「Activation code」が表示される。



「ENTRY」をクリックすると、上記画像のように
表示画面が緑色に変わる。
緑色になったらライセンス認証完了となる。

※アクティベーションコードは発行当日に登録を済ませてください。

PCコードは「通信環境」が変わると、変化しますので通信環境を変えずに登録して下さい。